

# Miljökrav Finkarudd Båtklubb



## 1. Båtbotten: Sanera, slipa, skrapa, etc.

- **Absolut förbjudet** att sanera båtbottnen utan skriftligt godkännande av metod och utrustning av klubbens miljöansvarig. (<https://www.finkarudd.se/styrelsen/>)

## 2. Båtbottenfärg:

- Välj att inte måla alls och tvätta båtbottnen under säsongen på en båtbottentvätt.
- Endast av myndigheter godkända båtbottnenfärger och andra kemikalier får användas. Båtar med båtbottnenfärg innehållande Tributyltenn, TBT, är förbjudna på Klubbens område och att sjösättas.
- Godkända båtbottnenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida <http://www.kemi.se/>.
- Mjuka eller polerande båtbottnenfärger som lätt släppa miljöskadliga ämnen som t.ex. koppar bör bytas ut mot hårda båtbottnenfärger, helst utan ämnen som kan skada människans hälsa eller miljön.
- **Alla båtar skall lämna miljödeklaration via hemsidan:**  
<https://www.finkarudd.se/inventering-av-bottenfarg/>

## 3. Båtmotor:

- Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att använda miljöanpassad olja och drivmedel.
- Spillolja och bensin/diesel får EJ släppas ut på mark eller i vattnet
- Båtagaren ansvarar för uppsamling, hantering och lämning/tömning till kommunal miljöstation.
- Spill till mark och vatten meddelas miljöansvarig och saneras av båtagare. Större utsläpp meddelas miljömyndighet, (Södertörns Miljö och Hälsovårds Förbund) alt Brandmyndighet för sanering, tel 112.
- **Miljöfarligt avfall: Oljor, bensin, diesel lämnas till kommunens miljöstation.**

## 4. Slagvatten:

- Förekommande på båtar med inombordsmotorer.
- Slagvatten innehåller olja, bränsle eller glykol får inte släppas ut varken i vatten eller på land.
- Båtar med risk för slagvatten i kölsvinet bör ha en absorptionsduk t för att ta hand om spillet som miljöfarligt avfall, för lämning till miljöstation.
- **Miljöfarligt avfall: Slagvatten och absorptionsduk lämnas till kommunens miljöstation.**

## 5. Tanka, bensin / diesel i hamn:

- Vid tankning skall båtagaren vidta nödvändiga åtgärder för att se till att inget drivmedel hamnar i vattnet eller på land och se till att risk för brand inte föreligger
- Spill från tankning skall torkas upp och får absolut inte släppas ut på mark eller i vatten.
- Båtagaren får fylla på drivmedel, i hamn, från en dunk som har en maximal volym på 25 liter.

- Båtagaren är ansvarig för eventuella skador som uppstår.

## 6. Vinterförvaring:

- Skydda marken med presenning.
- Ej tillåtet att använda högtryckstvätt.
- Slagvatten och spill i båten tas lämpligast om hand med absorptionsduk och hanteras som miljöfarligt avfall.
- Spillolja, glykolvatten lämnas till kommunens miljöstation
- Glykolhaltigt vatten från vinterkonservering av motor skall tas om hand innan båten sjösätts.
- Färgrester, trasor, trassel, penslar, rollers, lösningsmedels rester, färgburkar, plastbehållare etc lämnas till kommunens miljöstation
- Båttäckning, ej tillåtet att hänga på glykolfyllda dunkar i presenningen.
- Båtagare ska hålla allmänt snyggt och rent vid uppställningsplatsen (vintertid)
- **Miljöfarligt avfall: Slagvatten, absorptionsduk, spillolja, glykolvatten, färgburkar, färgrester, trasor, penslar, rollers, lösningsmedel, uttjänta batterier lämnas till kommunens miljöstation.**

## 7. Sopor:

- Klubben tillhandahåller behållare för hushållssopor under tiden 1 maj till 15 oktober.
- Förpackningar, glas, plast, metall, och annat återvinningsbart lämnas till miljöstationen vid parkering, Dalarövägen vid affären, alt. tas hem för egen sortering.
- Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av respektive båtagare källsorteras och miljöfarligt avfall ska lämnas i kommunens avfallsanläggning.
- **Avfall: Hushållssopor läggs i dom gröna behållarna vid mastkran. Förpackningsmaterial, miljöstation Dalarövägen vid affären. Glas, plast, metall sorteras, miljöstation Dalarövägen vid affären.**

## 8 Toalett:

- Förbud att släppa ut toalettavfall i hav, sjöar och inre vattendrag.
  - Septiktanken tömms till vår flytande toatömningsstation som ligger utanför S-bryggan.
  - Vid toalettbesök, inom båtklubbens område, använd FBK:s multtrumstolett.
- Avfall: Flytande toatanken vid S-bryggan och miljöstationer i skärgården**

## 9 EL

- Brandrisk, endast godkända elkablar får användas.
  - Elanslutning till båten får endast ske när någon befinner sig i båten, gäller såväl vid bryggor sommartid och på land vintertid. Om någon glömt att dra ut elkabeln och inte befinner sig på klubbens område, skall elkabelns dras ut av den som upptäcker detta.
  - Brandrisk och minimera strömförbrukning är allas vårt ansvar.
  - Ej tillåtet att ladda elbil.
  - Solcell rekommenderas för laddning av batterier.
- Miljöfarligt avfall: Elkablar, el komponenter, små batterier lämnas till kommunens miljöstation**

